

日産純正部品



日産オリジナルナビゲーション (詳細版)

**HS511D-A
HS511D-W**

取扱説明書

日産純正部品
ナビゲーション
PART No.
B8260-7999L
B8260-7999M

ご使用前は必ずお読み下さい。

このたびは、お買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用の前に、この「取扱説明書 日産オリジナルナビゲーション(詳細版)」と別冊の「取扱説明書 日産オリジナルマルチシステム(詳細版)」をお読みいただき、いつもお手元において、正しい取扱方法により、長くご愛用くださるようお願い申し上げます。

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方通行など)にしたがって走行してください。


事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。

本機の故障、誤動作または不具合により本機に記録できなかったデータ(録音内容など)、消失したデータ、ハードディスク内の保存データについては補償できません。




Bluetooth対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。

[HS511D-Aの場合]



[HS511D-Wの場合]



●本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

このシステムでできること

1

このシステムには、快適なドライブをするための様々な機能が用意されています。それぞれの機能の特長をご理解いただき、正しくご使用ください。

ナビゲーション..... B-1

わかりやすいルート案内(音声案内)と見やすい画面表示でご案内いたします。

DSRC **別売品** E-30

ETC機能の他、高速道路での渋滞や、事故、合流など刻々と変わる情報をリアルタイムに配信される音声と画像で確認することができます。

ETC **別売品** H-18

高速道路料金所で現金やクレジットカードなどの受け渡しを行わずに通過することができます。

VICS E-6

渋滞情報などを地図上に表示させることができます。

カーウイングス..... G-1

カーウイングス情報センターと通信し、目的地や経由地の設定などをすることができます。

オーディオ・地上デジタルテレビ・ハンズフリー... 別冊

簡単な操作でラジオ、CD、MUSIC STOCKER、AV STOCKER、iPod、Bluetooth Audioなどを聞いたり、停車中には、地上デジタルテレビ、DVD、iPodビデオ、外部入力映像などを見ることができます。また、ハンズフリー機能を使用して携帯電話を持たないで通話することもできます。

ナビゲーション便利マップ

ナビゲーションには、ドライブ中に役立つ便利な機能が満載です。

見やすい地図でドライブ

- 地図画面の見かた(画面の表示内容について) B-8
- 地図表示(方位)を切り替える B-11
- 地図スクロール(地図を動かす) B-12
- 地図を拡大／縮小する B-15
- 右画面に地図／情報を表示する B-31

寄り道してもっと楽しく

- 経路地を追加してルート案内をさせる(経路地の追加) D-15

行き先を決めよう

- 行き先を設定する
(地点を探す) C-1
- ルート案内をやめる
(ルート案内をストップ／スタートする) ... D-25
- 地図上から行き先を消去する
(現在のルートを削除する) D-27

START!!

自宅を登録しよう

- 自宅を登録する B-22

自宅へ帰りたい

自宅まで探索する…………… B-29

GOAL!

知らない場所でも大丈夫

- VICSで渋滞情報を見る(表示について)…………… E-7
- 交差点拡大図を表示する…………… F-15
- ルートから外れてしまったら(再探索)…………… D-32
- カーウイングスを利用する…………… G-1

高速道路もらくらく

- 高速道路情報を見る
(ハイウェイモードを表示する)…………… F-12
- 有料道路を優先してルートを探る
(探索条件の変更)…………… D-33
- ETCを利用する…………… E-28、H-18

エコ運転にチャレンジ

エコ運転診断設定をする…………… E-2

4 本書の見かた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。

下記表に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

	アドバイス	<ul style="list-style-type: none"> ● お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。 ● 本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
A-1	アルファベットは章、数字は章のページを表します。	
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表します。	
	本体のパネル部のボタンを表します。	
	タッチパネル部のボタンを表します。	
	画面上でタッチパネル操作を表します。	
:	操作を行なった結果を説明します。	
	操作手順が次のステップで分けられるときの案内をします。	

使用上の注意事項等

● 本機の操作


- ・ 運転中の操作は避け、停車して行なってください。
- ・ 運転中に画面を注視しないでください。

● 本機の取り付け

取り付けには専門技術と経験が必要です。

(配線の取り外し等不正な改造は絶対に行なわないでください。走行中は、テレビ／DVDの映像表示や煩雑(複雑)な操作ができなくなります。)

● 本機の故障、誤動作または不具合によりハードディスクに記録できなかったデータ(録音内容など)、消失したデータ、ハードディスク内の保存データについては補償できません。



* 印…ご使用のナビゲーション本体の型式を確認してください。型式(HS511D-A／HS511D-W)によって機能の有無が異なります。詳しくはそれぞれのページを参照してください。

このシステムでできること	1
ナビゲーション便利マップ	2
本書の見かた	4
目次	5

はじめに

A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のご注意	A-6
オーディオ／テレビ／ラジオの設定について	A-9
ディスクの取り扱いかた	A-10
SDカードの取り扱いかた	A-11
SDカードについて	A-12
GPS衛星の電波受信と測位	A-14
GPS(Global Positioning System)について	A-14
受信しにくい場所について	A-14
受信するまでの時間について	A-14
自律航法とマップマッチング	A-15
現在地の誤差について	A-15
自律航法&マップマッチング	A-15
学習度と現在地	A-15
音声案内について	A-16
パソコン連携(いつもNAVI)	A-18
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて	A-18
会員ログインについて	A-19
会員登録ID・パスワードを忘れた場合	A-19
その他・お問い合わせ	A-19

おぼえておきたい基本操作

B-1

各部の名称とはたらき	B-2
パネル部CLOSE状態	B-2
パネル部OPEN状態	B-2
ボタンの照明について	B-3
ディスプレイ部の角度を調整する	B-4
ディスクを入れる／取り出す	B-5
SDカードを入れる／取り出す	B-6
地図を表示する	B-7
現在地表示について	B-7
地図画面の見かた	B-8
タッチパネル部について	B-8
画面の表示内容について	B-8
現在地を表示する	B-10
表示された現在地が実際の現在地と違う場合	B-10
地図表示(方位)を切り替える	B-11
地図スクロール(地図を動かす)	B-12
地図スクロール	B-12
微調整をする	B-14
地図を拡大／縮小する	B-15

地図の縮尺スケール	B-15
NAVI MENU画面について	B-16
メニュー画面を表示させる	B-16
各メニュー項目について	B-16
設定を終える	B-17
ページの戻し／送りについて	B-17
Quick機能について	B-18
Quick MENUを表示する	B-20
Quick MENUの設定をする	B-21
自宅を登録する	B-22
地点を登録する	B-25
カメラ地点を登録する	B-26
登録地／カメラ登録地について	B-27
クイック ルート探索をする	B-28
現在地から目的地までのルートを探索する	B-28
現在地から自宅までのルートを探索する	B-29
目的地を設定してルート探索をする	B-30
右画面に地図／情報を表示する	B-31
右画面の方位／縮尺スケールを変える	B-31
全画面表示に戻す	B-33
文字／数字の入力方法について	B-34
ひらがな／カタカナ／漢字／英数を入力する	B-34
数字を入力する	B-35
文字／数字を訂正する	B-36

目的地を探す

C-1

自宅周辺の地図を表示する	C-2
電話番号で地点を探す	C-3
住所で地点を探す	C-5
登録地で地点を探す	C-8
登録地の並び替えをする	C-9
施設の名称(名称50音)で地点を探す	C-10
順番を並び替えて表示する	C-12
Yahoo! サービスで地点を探す	C-14
施設の並び替えをする	C-16
検索方法を変更する	C-16
目的地履歴の中から地点を探す	C-17
目的地履歴を削除する	C-18
周辺にある施設から地点を探す	C-19
SDカードで地点を探す	C-22
マップコードで地点を探す	C-24
施設のジャンルから地点を探す	C-25
道路名から地点を探す	C-29
表示できる施設	C-30
地図から地点を探す	C-33
郵便番号で地点を探す	C-34
緯度／経度で地点を探す	C-35

ルート探索をする

D-1

ルート設定について	D-2
ルート探索について	D-3
細街路探索について	D-4
ルート設定の流れ	D-4
通常(簡易設定)	D-4
詳細設定	D-4
1 ルート探索をする	D-6
複数ルートを探索する	D-9
最速ルート探索をする	D-10
ルートを変更する	D-12
出発地/目的地の変更	D-12
目的地の追加	D-14
経由地の追加	D-15
経由地の変更/削除	D-17
経由地/目的地など地点の入れ替え	D-17
経由地を使って上手にルートを作る	D-18
探索条件の変更	D-19
現在のルートを全表示する	D-20
渋滞地点を確認する	D-21
渋滞予測ルート探索をする	D-22
シミュレーション走行をする	D-24
ルート案内をストップ/スタートする	D-25
迂回探索をする	D-26
現在のルートを保存する	D-27
現在のルートを削除する	D-27
保存したルートの呼び出しをする	D-28
保存したルートの削除をする	D-29
SDカードからルート探索をする	D-30
再探索をする	D-32
ルート探索条件の設定をする	D-33

情報を見る

E-1

エコ運転診断の設定をする	E-2
履歴を表示する	E-4
SDカードに保存する	E-4
データをリセットする	E-5
交通情報(VICS情報)/一般情報の受信について	E-6
交通情報(VICS情報)について	E-7
交通情報(VICS情報)とは	E-7
表示について	E-7
マーク一覧表	E-9
VICS放送局	E-9
一般情報について	E-10
一般情報とは	E-10
表示について	E-10
一般情報の内容(番組)について	E-10

一般情報放送局	E-10
交通情報/一般情報の操作の流れ	E-11
情報の消去について	E-12
受信する情報を選ぶ	E-13
交通情報(文字情報)/一般情報を見る	E-14
交通情報(図形情報)を見る	E-16
緊急情報を見る	E-17
緊急情報について	E-18
交通情報/一般情報を選局する	E-19
自動選局	E-19
自動選局を止める	E-20
手動選局	E-21
エリア選局	E-22
プリセット(保存)する	E-23
プリセット(保存)呼び出しをする	E-24
プリセット(保存)の上書きをする	E-25
GPS情報を見る	E-26
接続確認をする	E-27
ETC情報を見る	E-28
DSRCの情報画面について	E-30
DSRCとは	E-30
表示について	E-30
DSRC情報を見る	E-31
VICS設定をする	E-32
ビーコンの地図画面について	E-33
ビーコンの情報画面を見る	E-34
緊急情報について	E-35
渋滞予測地図を見る	E-36

ナビゲーションの設定

F-1

地図画面の設定をする	F-2
3Dビューの角度調整をする	F-3
地図の色を設定する	F-5
表示項目の設定をする	F-6
案内画面の設定をする	F-9
ランドマークを表示する	F-23
自車マークの種類/色を設定する	F-26
現在地(自車)の位置を設定する	F-27
メニュー項目を英語で表示する	F-29
音声案内の音量調整/詳細設定をする	F-30
平均速度を設定する	F-34
登録地の編集	F-35
登録地の順番を並び替える	F-42
自宅/お気に入り地点/登録地の地図を呼び出す	F-44
自宅/お気に入り地点/登録地を削除する	F-46
SDカードから地点を登録する	F-48
VICS表示の設定をする	F-50
VICS表示の設定を止める	F-51

レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について	F-51
ビーコン車種設定について	F-52
ビーコンの割込み表示を設定する	F-53
渋滞情報保存時間を設定する	F-54
DSRCの設定をする	F-55

カーウイングスを利用する G-1

カーウイングスについて	G-2
サービスの申し込みについて	G-3
使用上のご注意	G-3
オペレータに接続する	G-5
オペレータとの通話例	G-5
接続する	G-6
情報チャンネルを見る	G-8
チャンネル詳細情報画面について	G-10
お気に入りチャンネルに登録する	G-11
お気に入りチャンネルに登録したリストを消去する	G-14
スクロール先の情報を見る	G-16
チャンネル履歴を見る	G-18
チャンネルを保護する	G-21
保護したチャンネルを解除する	G-23
渋滞情報を取得する	G-25
取得した情報の履歴を見る・利用する	G-26
カーウイングスの各種設定をする	G-29
情報チャンネルの設定を変える	G-30
渋滞情報取得時間を設定する	G-33
渋滞情報保存時間を設定する	G-35
プローブ情報を設定する	G-36
プローブ情報を消去するには	G-37
自動最速ルート探索の設定をする	G-38
カーウイングスのボタン表示を非表示にする	G-39
カーウイングスのボタンを表示するには	G-40

各種設定をする H-1

オプションボタンの設定をする	H-2
バックビューモニターの設定をする	H-3
映像を表示する	H-3
映像の表示を止める	H-3
目安線を表示する	H-4
目安線の調整をする	H-5
バックドア開閉目安ポイントの調整をする	H-6
サイドブラインドモニターの設定をする	H-7
映像を表示する	H-7
映像の表示を止める	H-8
目安線を表示する	H-8

目安線の調整をする	H-9
3分タイマーについて	H-12
バックビューモニターとサイドブラインドモニターを組み合わせて使用する	H-12
目安線の見かた	H-13
映像範囲	H-13
便利な使用例	H-13
お手入れについて	H-14
使用上のご注意	H-14
フロントサイドビューモニターの設定をする	H-15
映像を表示する	H-15
映像の表示を止める	H-15
ETCについて	H-16
ETCを利用する	H-17
ETCの基本操作	H-17
料金所通過表示について	H-17
ETCの機能を設定する	H-18
セキュリティ設定をする	H-20
セキュリティコード設定の前に	H-20
セキュリティコードを設定する	H-20
セキュリティコードを入力する	H-22
セキュリティインジケータを設定する	H-22
盗難多発地点を設定する	H-23
事故多発地点を設定する	H-25
iPod 抜き忘れ案内の設定をする	H-26
メンテナンス情報を設定する	H-27
設定したメンテナンス情報のお知らせを止める／消去する	H-30
ユーザーカスタマイズの設定をする	H-31
バージョン情報を見る	H-33
データを初期化(消去)する	H-34
登録データを初期化する	H-35
車種設定をする	H-36
キー操作音の設定をする	H-38
安全運転メッセージの設定をする	H-39

その他 I-1

映像の調整のしかた	I-2
初期値に戻す	I-3
音声はそのまま、画面を消す	I-4
ナビゲーション画面を表示したままで音楽を聞く	I-5
ナビゲーション画面から他のモードに替える	I-6
地図更新について	I-7
地図更新の方法について	I-7
更新される内容について	I-7
地図更新用SDカードを作成する	I-8
地図更新アプリを使用する	I-10
Web 地図更新をご利用になるには	I-11

全国地図更新をご利用になるには	1-11
ルート案内時の注意点	1-12
出発地・経由地・目的地の設定について	1-16
経由地、目的地の設定の注意点	1-16
地図ソフトについて	1-18
市街地図(⊕5m/⊕12m/⊕25m/⊕50m スケール)の収録エリア	1-22
細街路(日本全国)探索エリア	1-25
地図に表示される記号	1-26
VICSについてのお問い合わせ	1-28
VICSの概要	1-28
VICS情報有料放送サービス契約約款	1-30
VICS削除リンクに関する告知	1-31
道路管理者からのお知らせとお願い	1-32
プローブ情報の利用及び取り扱いについて	1-32
ETCシステム利用規程	1-34
故障かな?と思ったら	1-41
こんなメッセージが出たときは	1-47
主な仕様	1-49
初期設定一覧	1-50
ナビゲーション	1-50
画面調整	1-51
別売品(システムアップ)について	1-52
個人情報の取り扱いについて	1-54
保証／アフターサービスについて	1-54

索引

J-1

索引	J-2
----	-----

※本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件等により実物(実機)と印象が相違する場合がありますのでご了承ください。